

DAIKIN



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA



Izbaudiet komfortu visu gadu.

MODELIS
FTXTP25K3V1B
FTXTP35K3V1B

Funkcijas

Paaugstināts komforta līmenis un energijas taupīšana



KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA

Darbojoties režīmā DZESĒŠANA, gaisa plūsmas virziens tiek vērsts uz augšu, bet režīmā SILDĪŠANA – uz leju. Šī funkcija nodrošina to, lai aukstais vai siltais gaisss neplūstu tieši jums virsū. ►13. lpp.



ECONO

Šī funkcija iespējo efektīvu darbību, ierobežojot maksimālo strāvas patēriņu. Tā ir noderīga, ja vienlaikus tiek izmantots gaisa kondicionētājs un citas elektriskās ierīces vienā un tajā pašā elektriskajā kēdē. ►14. lpp.

Saturs



■ Izlasīt pirms ekspluatācijas

Brīdinājumi par drošību	3
Daļu nosaukumi	5
Sagatavošanās pirms ekspluatācijas	8

■ Pamatdarbība

Režīma AUTOMĀTISKS · DZESĒŠANA · ŽAVĒŠANA · SILDĪŠANA · TIKAI VENTILATORS darbība	9
Gaisa plūsmas līmeņa noregulēšana	11
Gaisa plūsmas virziena pielāgošana	12

■ Noderīgas funkcijas

Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbība	13
Režīma JAUDA darbība	13
ECONO darbība	14

■ TAIMERA darbība

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbība	15
---	----

■ Apkope

Apkope un tīrīšana	17
--------------------------	----

■ Nepieciešamības gadījumā

BUJ	21
Problēmu novēršana	22

Teksts angļu valodā ir norādījumu oriģināls. Citās valodās ir sniegti oriģinālo norādījumu tulkojumi.

Brīdinājumi par drošību



Pirms vienības ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus.



Šī ierīce ir uzpildīta ar dzesētāju R32.

- Glabājet šo rokasgrāmatu tādā vietā, kur lietotājs to var viegli atrast.
- Pirms vienības ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus.
- Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājsaimniecībās.
- Skanas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB (A).
- Šeit minētie brīdinājumi par drošību tiek iedalīti divās grupās un apzīmēti kā BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU!. Abu veidu brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par drošību. Noteikti nemiet vērā visus brīdinājumus bez izņēmuma.



BRĪDINĀJUMS

Šo norādījumu nepildīšana var radīt traumas vai pat izraisīt nāvi.



UZMANĪBU!

Šo norādījumu ignorēšana var izraisīt īpašuma bojājumus vai radīt traumas, kas atkarībā no apstākļiem, var būt smagais.



Nekad nemēģiniet to darīt.



Noteikti izpildiet šos norādījumus.



Noteikti izveidojiet zemējumu.

- Pēc izlasišanas glabājet rokasgrāmatu pieejamā vietā, lai pēc nepieciešamības varētu rokasgrāmatu pārlasīt. Ja iekārtā tiek nodota jaunam lietotājam, noteikti nododiet viņam arī rokasgrāmatu.



BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).
- Lai novērstu aizdegšanās, eksplozijas un ievainojumu draudus, nedarbiniet vienību, ja tās tuvumā ir konstatētas kaitīgās (piemēram, uzliesmojošas vai korozīvas) gāzes.
- Nemiet vērā, ka ilgstoša, tiešā saskare ar aukstu vai siltu gaisu no gaisa kondicionētāja (kā arī tad, ja šis gaisss ir pārāk auksts vai silts), var būt kaitīga jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.
- Neievietojiet objektus, tostarp stieples, pirkstus u.c., gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs. Objektiem saskaroties ar gaisa kondicionētāja ātrdarbības ventilatora lāpstinām, var tikt bojāts produkts vai ievainota persona.
- Nemēģiniet labot, demontēt vai modifīcēt gaisa kondicionētāju pats, jo šāda rīcība var izraisīt ūdens noplūdi, elektrošķoru vai draudus ugunsdrošībai.
- Gaisa kondicionētāja tuvumā neizmantojiet uzliesmojošus aerosolus, jo tie var izraisīt aizdegšanos.
- Uzstādīšanas, pārvietošanas vai remonta laikā izmantojiet tikai to dzesētāju, kas ir norādīts uz šāa iekārtas (R32). Izmantojot citus dzesētājus, var tikt izraisīti iekārtas darbības traucējumi vai bojājumi, kā arī traumas.
- Lai novērstu elektrošķoku draudus, nerikojieties ar iekārtu ar mitrām rokām.
- Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošķoku vai aizdegšanos.
- Virs iekārtas nenovietojiet nekādas ūdens tvertnes (piemēram, vāzes), jo tas var radīt elektrošķoku vai draudus ugunsdrošībai.



- Uzmanieties, lai noteikti dzesētāja noplūde. Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, piemēram, neģenerē aukstu vai siltu gaisu, iespējams, ir radusies dzesētāja noplūde. Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu palīdzību. Dzesētājs ir ievietots drošā vietā gaisa kondicionētāja, un noplūdes parasti noteikti.

Tomēr noplūdes gadījumā saskare ar nenosegu degli, sildītāju vai pīti var radīt tokiskas gāzes. Nelietojiet gaisa kondicionētāju tik ilgi, līdz kvalificēts apkopes darbinieks nav apstiprinājis noplūdes novēršanu.

- Nemēģiniet uzstādīt vai labot gaisa kondicionētāju pats. Ja darbi nav veikti pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās. Par instalēšanas un apkopes darbu sazinieties ar lokālu izplatītāju vai kvalificētiem darbiniekiem.
- Ja tiek konstatēti gaisa kondicionētāja darbības traucējumi (piemēram, izdalās deguma smaka u.c.), atvienojiet iekārtu no strāvas un sazinieties ar vietējo izplatītāju. Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība, var rasties atteice, pastāv iespēja gūt elektrošķoku vai izraisīt draudus ugunsdrošībai.
- Noteikti uzstādījet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Ja netiek uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis, tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.



- Noteikti izveidojiet iekārtas zemējumu. Nesavienojiet iekārtas zemējumu ar ūdensvada vai apkures caurulēm, zibens novadītāju vai tālrūpa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt strāvas triecienu.



UZMANĪBU!

- Izmantojiet gaisa kondicionētāju tikai tam paredzētajiem mērķiem. Neizmantojiet gaisa kondicionētāju mērinstrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu dzesēšanai vai atvēsināšanai, jo šāda rīcība var neatgriezeniski ietekmēt attiecīgā objekta darbību, kvalitāti un/vai dzīves ilgumu.

Brīdinājumi par drošību



- Nepakļaujet augus vai dzīvniekus tiešai gaisa plūsmai no iekārtas, jo tas var radīt neatgriezeniskas sekas.
- Nenosvietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu, vietās, kur tās tiek pakļautas no iekārtas plūstošajai gaisa plūsmai, jo tas var sabojāt degli.
- Nenosprostojiet gaisa ielūdes vai izplūdes atveres. Vāja gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu veikspēju vai problēmas.
- Nesēdēt uz āra iekārtas, nenosvietojiet uz tās priekšmetus un nepārvielcet to. Šāda rīcība var izraisīt negadījumus, piemēram, iekārtas apgāšanos vai sasvēršanos un radīt ievainojumus, produkta darbības traucējumus vai produkta bojājumus.
- Nenosvietojiet zem iekštelpu vai āra iekārtām objektus, kas nav izturīgi pret mitrumu. Noteiktos apstākjos uz galvenās iekārtas vai dzesēšanas šķidruma caurulēm radies kondensāts, gaisa filtrs sakrājušies netīrumi vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt pilēšanu, kas savukārt var izraisīt attiecīgā objekta sabojāšanos vai darbības traucējumus.
- Pēc ilgstošas lietošanas pārbaudiet, vai nav bojātas iekārtas statnes un kronšteini. Ja šie vienumi ir bojāti un tiek ilgstoši lietoti, iekārta var nokrist un radīt ievainojumus.
- Lai izvairītos no savainojumiem, neaiztieciet iekštelpu un āra iekārtu gaisa ievadu un alumīnija ribas.
- Ierīci nav paredzēti lietot bez pieskaņšanas atlāsumā maziem bērnīm vai rīcībnespējīgām personām. Šādas rīcības rezultātā var tikt nodarīts kaitējums kērmeņa funkcijām un veselībai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai ziņāšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot saistītās briesmas.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīt ierīci un veikt tās apkopi, ja netiek uzraudzīti.
- Uzmaniet, lai iekštelpu un āra iekārtas netīkuši pakļautas trieciņiem, jo tas var izraisīt produkta bojājumus.
- Nenosvietojiet uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, aerosolu flakonus, tuvāk par 1m no gaisa izplūdes atveres. No iekštelpu un āra iekārtām izdalās karsts gaiss, līdz ar to aerosolu flakoni var uzsprāgt.
- Uzraugiet iekārtu, lai uz tās neuriņi mājdzīvnieki. Urinēšana uz gaisa kondicionētāju var radīt elektrošoku vai izraisīt aizdegšanos.
- Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Virs iekārtas nenosvietojiet nekādas ūdens tvertnes (piemēram, vāzes), jo tas var radīt elektrošoku vai draudus ugunsdrošībai.



- Lai novērstu skābekļa daudzuma samazināšanos, nodrošiniet atbilstošu telpas vēdināšanu, ja plīts tiek izmantota kopā ar gaisa kondicionētāju.
- Pirms tiršanas noteikti apturiet iekārtas darbību, izslēdziet jaudas slēdzi vai atvienojiet strāvas vadu. Pretējā gadījumā pastāv iespēja gūt elektrošoku un ievainojumus.
- Savienojiet gaisa kondicionētāju tikai ar norādīto strāvas padeves kēdi. Citi strāvas padeves avoti, kas atšķiras no norādītajiem, var radīt elektrošoku, pārkāršanu un izraisīt aizdegšanos.
- Lai drenāža tīktu veikta pareizi, nodrošiniet drenāžas cauruli. Nepareiza drenāža var izraisīt ēkas, mēbeļu un citu objektu samirkšanu.
- Nenosvietojiet objektus tiešā āra iekārtas tuvumā un nelaujiet lapām vai ciemim atkritumiem sakrāties ap āra vienību. Mazi dzīvnieki izmanto lapas par galvāmienu un var ielfst iekārtā. Ielienot iekārtā un nonākot saskarē ar elektriskajām daļām, šie dzīvnieki var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, kā arī iekārta var sākt dūmot vai aizdegties.
- Neizvietojiet objektus pie iekštelpu iekārtu.
- Šāda rīcība var neatgriezeniski ieteikt gaisa kondicionētāja veikspēju, produkta kvalitāti un kalpošanas laiku.
- Uzraugiet ierīci, lai tai netiktu klāt un ar to nerotājatos bērni.

Uzstādīšanas vieta.

- Lai uzstādītu gaisa kondicionētāju tālāk minēto veidu vidē, sazinieties ar izplatītāju.
 - Elijānā vidē vai vietās, kur pastāv tvaika vai sodrēju rašanās iespēja.
 - Sālā vidē, piemēram, piejūras rajonos.
 - Vietās, kur tiek konstatētas sulfida gāzes, piemēram, pie karstajiem avotiem.
 - Vietās, kur āra iekārta var nosprostot sniegs.
- Noteikti izpildiet tālāk minētos norādījumus.
 - Novietojiet iekštelpu iekārtu ir vismaz 1 m attālumā no televizora vai radioaparāta (iekārta var izraisīt attēla vai skaņas pārraides traucējumus).
 - Liekais ūdens no āra iekārtas ir jānotecina drenāžas šķidrumam paredzētā vietā.

Apsvetiet, vai trokšni netraucēs kaimiņus.

- Izvēloties uzstādīšanas vietu, nemiņiet vērā tālāk minēto.
 - Izvēlieties pietiekami stingru vietu, kas izturēs iekārtas svaru un nepastiprinās darbības trokšņus vai vibrāciju.
 - Izvelieties tādu vietu, kur no āra iekārtas izplūstošais gaiss un darbības trokšņi netraucēs kaimiņus.

Darbās ar elektroinstalācijām.


- Attiecībā uz strāvas piegādi gaisa kondicionētājam noteikti izmantojiet atsevišķu spēka kēdi.

Sistēmas pārvietošana.

- Lai pārvietotu gaisa kondicionētāju, ir nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes. Ja pārvietošana ir nepieciešama pārcelšanās vai pārveides dēļ, sazinieties ar izplatītāju.

Daļu nosaukumi

Iekštelpu iekārta




Displejs

Signāla uztvērējs

- Saņem signālus no tālvadības pults.
- Kad iekārta saņem signālu, atskan pīkstoša skaņa.

Gadījums	Skandas veids
Tiek sākta darbība	divi pīkstieni
Tiek mainīts iestatījums	viens pīkstiņs
Tiek apturēta darbība	ilga pīkstoša skaņa



Iekštelpu iekārta, IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis


- Nospiediet šo slēdzi vienu reizi, lai iekārta sāktu darboties.
- Nospiediet to vēlreiz, lai apturētu iekārtas darbību.
- Darbības režīma iestatījumus skatiet tālāk esošajā tabulā.

Režīms	Temperatūras iestatījums	Gaisa plūsmas līmenis
AUTOMĀTIKS	25°C	AUTOMĀTIKS

- Šo slēdzi var izmantot, ja nav pieejams tālvadības kontrolleris.


Daļu nosaukumi

■ Priekšējā paneļa atvēršana



Āra iekārta

- Āra iekārtas izskats dažādiem modeļiem var atšķirties.



Daļu nosaukumi

Tālvadības pults

Dispējs (LCD)

- Tajā tiek parādīti pašreizējie iestatījumi.
(Šajā zīmējumā katra sadaļa tiek rādīta ar ieslēgtiem dispēja rādītājiem kā izskaidrojums.)

AUTO poga

- Automātiski izvēlas atbilstošu darbības režīmu (DZESĒŠANA vai SILDIŠANA), nemot vērā telpas temperatūru, un sāk darboties. ►9. lpp.

Tiešās darbības pogas

- Ieslēdz režīmu DZESĒŠANA, ŽĀVĒŠANA, SILDIŠANA vai TIKAI VENTILATORS darbību. ►9. lpp.

TEMPERATŪRAS pielāgošanas poga

- Tiek mainīts temperatūras iestatījums. ►10. lpp.

KOMFORTA poga

- Režīma KOMFORTABLĀ GAISA PLŪSMA darbība. ►13. lpp.


Režīma JAUDA poga

- Režīma JAUDA darbība. ►13. lpp.

IZSLĒGŠANAS TAIMERA poga (NAKTS IESTATĪJUMA režīms) ►16. lpp.

Poga IESLĒGŠANAS TAIMERIS ►15. lpp.

Signāla pārraidītājs



- Lai izmantotu šo tālvadības pulti, pavērsiet pārraidītāju pret iekšējoļu iekārtu. Ja starp iekārtu un tālvadības pulti atrodas kāds objekts, piemēram, aizkari, kas bloķē signālus, iekārta var nedarboties.
- Maksimālais pāraides attālums ir aptuveni 7 m.

IZSLĒGŠANAS poga

- Tiek apturēta darbība. ►10. lpp.

Režīma VĒDINĀŠANA iestatīšanas poga

- Tiek atlasīts gaisa plūsmas līmena iestatījums. ►11. lpp.

Poga ECONO

- ECONO darbība. ►14. lpp.


NORISES poga

- Tiek pielāgots gaisa plūsmas virziens. ►12. lpp.

Poga TAIMERA ATCELŠANA


- Tiek atcelts taimera iestatījums. ►15., 16. lpp.

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas



Akumulatoru ievietošana


- 1.** Noņemiet aizmugurējo pārsegu, to pabīdot un pēc tam nedaudz paceļot.
- 2.** Ievietojiet 2 sausos akumulatorus AAA.LR03 (sārma).
- 3.** Uzstādīet atpakaļ vietā aizmugurējo pārsegu.



Tālvadības pults turētāja piestiprināšana pie sienas

- 1.** Izvēlieties vietu, no kuras signāli sasniedz iekārtu.
- 2.** Piestipriniet turētāju pie sienas, kolonnas vai līdzīgas vietas, ieskrūvējot tajā skrūves, kas iekļautas turētāja komplektā.
- 3.** Iekariet tālvadības pulti tās turētājā.

Pārslēgšanās starp Fārenheita/Celsija grādiem



► Vienlaicīgi nospiediet un (TAIMERA pogu) aptuveni 5 sekundes.

- Temperatūra tiks parādīta Celsija grādos, ja iepriekš tā tika parādīta Fārenheita grādos, un otrādi.
- Pārslēgšanas darbība ir iespējama tikai tad, kad temperatūra ir redzama displejā.

Ieslēdziet jaudas slēdzi

- Pēc strāvas ieslēgšanas iekštelpu iekārtas aizvars vienu reizi atveras un aizveras, lai iestātu atsauces pozīciju.

PIEZĪME

Piezīme par akumulatoriem

- Nomainot akumulatorus, izmantojet tāda paša veida akumulatorus un nomainiet tos abus kopā.
- Akumulatoru darbības ilgums būs apmēram 1 gads. Ja gada laikā tālvadības pults displejs kļūst blāvāks un iespējamais pārraidīšanas diapazons kļūst īsāks, nomainiet abus akumulatorus uz jauniem AAA.LR03 izmēra (sārma) akumulatoriem.
- Akumulatori, kas piegādāti kopā ar tālvadības pulti, ir paredzēti sākotnējai darbībai. Akumulatori var izlādēties ātrāk kā 1 gada laikā.

Piezīme par tālvadības pulti

- Uzmanīties, lai tālvadības pults nenokristu zemē. Kā arī nesamirkst.



Režīma AUTOMĀTISKS · DZESĒŠANA · ŽĀVĒŠANA · SILDĪŠANA · TIKAI VENTILATORS darbība



Gaisa kondicionētājs darbojas jūsu izvēlētajā darbības režīmā.

Darbības sākšana

AUTOMĀTISKA darbība

- Lai automātiski izvēlētos atbilstošu temperatūru un darbības režīmu.

■ Nospiediet **AUTO**.



Režīma DZESĒŠANA darbība

- Lai pazeminātu temperatūru.

■ Nospiediet **COOL**.



ŽĀVĒŠANA darbība

- Lai pazeminātu mitrumu.

■ Nospiediet **DRY**.



Režīma SILDĪŠANA darbība

- Lai paaugstinātu temperatūru.

■ Nospiediet **HEAT**.



TIKAI VENTILATORA darbība

- Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju telpā.

■ Nospiediet **FAN ONLY**.



- Ielegas zāļš DARBĪBAS indikators.



Dispējs

PIEZĪME


Piezīmes par AUTOMĀTISKO darbību

- Režīma AUTOMĀTISKS darbības laikā sistēma izvēlas atbilstošu darbības režīmu (DZESĒŠANA vai SILDĪŠANA), nemot vērā telpas temperatūru, un sāk darboties.
- Noteiktos intervālos sistēma automātiski veic atkārtotu iestatījuma izvēli, lai telpas temperatūra atbilstu lietotāja iestatītajam līmenim.

Piezīme par ŽĀVĒŠANAS darbību

- Tiek novērsts mitrums, tai pat laikā iespēj robežas uzturot telpas temperatūru. Šis režīms automātiski kontrolē temperatūras un gaisa plūsmas līmeni, tāpēc šo funkciju manuāla pielāgošana nav pieejama.

Režīma AUTOMĀTISKS · DZESĒŠANA · ŽĀVĒŠANA · SILDĪŠANA · TIKAI VENTILATORS darbība



Darbības apturēšana

► Nospiediet **OFF**.

- Tiek izslēgts DARBĪBAS indikators.

Temperatūras iestatījuma mainīšana

► Nospiediet **TEMP F/C**.

- Nospiediet **▲**, lai paaugstinātu temperatūru, un nospiediet **▼**, lai pazeminātu temperatūru.

Režīma DZESĒŠANA darbība	Režīma SILDĪŠANA darbība	AUTOMĀTISKA darbība	Režīma ŽĀVĒŠANA vai TIKAI VENTILATORS darbība
18 – 32°C	10 – 30°C	18 – 30°C	Temperatūras iestatījumu nevar mainīt.

Padomi par enerģijas taupīšanu

Ja temperatūras iestatījums tiek atstāts vidējā līmenī, tiek taupīta enerģija.

- Ieteicamās temperatūras iestatījumi
 - Dzesēšanai: 26 – 28°C
 - Sildīšanai: 20 – 24°C



Aizklājiet logus ar aizlaidni vai aizkaru.

- No āra ienākošo saules staru un gaisa bloķēšana palielina dzesēšanas (sildīšanas) efektivitāti.

Uzturiet gaisa filtrus tīrus.

- Aizsērējuši gaisa filtri izraisa neefektīvu darbību un tērē enerģiju. Iztīriet filtrus reizi 2 nedēļās. ►18. lpp..

Ja gaisa kondicionētājs ilgāku laiku netiks izmantots, piemēram, pavasarī vai rudenī, IZSLĒDZIET jaudas slēdzi.

- Gaisa kondicionētājs vienmēr patēri mazliet elektības arī tad, ja netiek darbināts.



Gaisa plūsmas līmeņa noregulēšana




Varat pielāgot gaisa plūsmas līmeni, lai justos vēl ērtāk.

Gaisa plūsmas līmeņa iestatījuma pielāgošana

D Nospiediet FAN.

- Katrū reizi, nospiežot FAN, secīgi tiek mainīts gaisa plūsmas līmena iestatījums.



- Ja gaisa plūsma ir iestātīta kā "▲", tiks ieslēgts klusais režīms, un samazināsies iekšelpu iekārtas radītais troksnis.
- Klusajā režīmā tiek iestatīts vājāks gaisa plūsmas līmenis.

Režīma AUTOMĀTISKS, DZESĒŠANA, SILDĪŠANA un TIKAI VENTILATORS darbība	ŽĀVĒŠANA darbība
	Gaisa plūsmas līmena iestatījumu nevar mainīt.

PIEZĪME

Piezīme par gaisa plūsmas līmeņa iestatījumu


- Jo mazāks gaisa plūsmas līmenis, jo mazāks ir arī dzesēšanas (sildīšanas) efekts.

Kad iekārta sasniedz mērķa temperatūru:

- Ventilators nedarbojas režīmā DZESĒŠANA/AUTOMĀTISKAIS
- Ventilators darbojas kā "Vidēji zems" SILDĪŠANAS režīmā



Gaisa plūsmas virziena pielāgošana



Varat pielāgot gaisa plūsmas virzienu, lai justos vēl ērtāk.

⚠ UZMANĪBU!


- Aizvara leņķu pielāgošanai vienmēr izmantojiet tālvadības pulti. Regulējot aizvaru manuāli, piemērojot spēku, var tikt izraisīti darbības traucējumi.
- Regulējot žalūzijas, esiet uzmanīgs. Gaisa izplūdes atverē ventilators griežas ļoti ātri.

Automātiskās kustēšanās sākšana

Gaisa plūsmas virziens uz augšu un uz leju

► Nospiediet .

- LCD displejā tiek parādīts simbols " ".
- Aizvars (horizontālā lāpstiņa) sāks šūpoties.



Aizvara iestatīšana vēlamajā pozīcijā


- Šī funkcija ir efektīva, kamēr aizvars ir automātiskās kustēšanās režīmā.

► Nospiediet , kad aizvars būs sasniedzis vēlamo pozīciju.

- " " LCD displejā vairs netiek rādīts.

Žalūziju iestatīšana vēlamajā pozīcijā

► Turiet nospiestas pogas un pārvietojiet žalūzijas (vertikālās lāpstiņas).



Pogas atrodas 2 vietās.

PIEZĪME


Piezīmes par gaisa plūsmas virziena iestatījumu

- Aizvara pārvietošanas diapazons mainās atkarībā no darbības režīma.
- Aizvars apstāsies augšējā pozīcijā, ja gaisa plūsmas līmenis tiek mainīts uz zemu augšupvērstā un lejupvērstā iestatījuma laikā.





Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbība



Gaisa plūsmas virziens un līmenis tiek noregulēts tā, lai gaiss nepūstu tieši uz telpā esošajiem cilvēkiem.

KOMFORTABLAS GAISA PLŪSMAS darbības sākšana

► Nospiediet .

- LCD displejā tiek parādīts simbols " ".

	Režīma DZESĒŠANA un ŽĀVĒŠANA darbība	Režīma SILDĪŠANA darbība
Aizvara virziens	Virzās uz augšu	Virzās uz leju
Gaisa plūsmas līmenis	AUTOMĀTIKS	

- Nav pieejams režīmā TIKAI VENTILATORS.


KOMFORTABLAS GAISA PLŪSMAS darbības atcelšana

► Nospiediet vēlreiz.

- " " LCD displejā vairs netiek rādīts.
- Aizvars atgriežsies uz ieprogrammēto pozīciju pirms režīma KOMFORTABLAS GAISA PLŪSMAS darbības.



Režīma JAUDA darbība



Režīma JAUDA darbība ātri palielina dzesēšanas (sildīšanas) efektu jebkurā darbības režīmā. Šajā režīmā gaisa kondicionētājs darbojas ar maksimālo jaudu.

Režīma JAUDA darbības sākšana

► Nospiediet .

- LCD displejā tiek parādīts simbols " ".
- Režīma JAUDA darbība beigsies pēc 20 minūtēm. Sistēma automātiski atsāks darbu, izmantojot iepriekšējos iestatījumus, kas tika izmantoti pirms režīma JAUDA darbības.


Režīma JAUDA darbības atcelšana

► Nospiediet vēlreiz.

- " " LCD displejā vairs netiek rādīts.



ECONO darbība



Režīms ECONO iespējो efektīvu darbību, ierobežojot maksimālo strāvas patēriņu. Šī funkcija ir noderīga, lai nepieļautu jaudas slēdža nostrādāšanu gadījumos, kad iekārta darbojas paralēli citām ierīcēm vienā ķēdē.

ECONO darbības sākšana

► Nospiediet .

- LCD displejā tiek parādīts simbols " ".
- Nav pieejams režīmā TIKAI VENTILATORS.

ECONO darbības atcelšana

► Nospiediet vēlreiz.

- " " LCD displejā vairs netiek rādīts.

PIEZĪME

Piezīme par režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbību

Ja tiks atlasīts augšvērsts un lejupvērsts gaisa plūsmas režīms, režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbība tiks atcelta.

Piezīmes par JAUDAS darbību

- Nospiežot , iestatījumi tiek atcelti, un " " LCD ekrānā vairs netiek rādīts.
- Režīma JAUDA darbība nepalielinās gaisa kondicionētāja jaudu, ja tas jau darbojas ar maksimālo iespējamo jaudu.
- **Režīmā DZESĒŠANA, SILDĪŠANA un AUTOMĀTIKS**
Lai palielinātu dzesēšanas (sildīšanas) efektu, tiek palielināta āra iekārtas jauda un gaisa plūsmas līmenis tiek fiksēts maksimālajā iestatījuma līmenī.
Temperatūras iestatījumu nevar mainīt.
- **Režīmā ŽĀVĒŠANA**
Temperatūras iestatījums tiek samazināts par 2,5°C, un gaisa plūsmas līmenis tiek mazliet palielināts.
- **Režīmā TIKAI VENTILATORS**
Gaisa plūsmas līmenis ir fiksēts maksimālajā iestatījumā.

Piezīmes par ECONO darbību

- Nospiežot , iestatījumi tiek atcelti, un " " LCD ekrānā vairs netiek rādīts.
- Ja strāvas patēriņa līmenis jau ir zems, pārslēdzoties uz režīmu ECONO, strāvas patēriņš netiks samazināts.


Dažas noderīgas funkcijas var izmantot kopā.

KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA + ECONO	Pieejama
JAUDA + KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA	Nav pieejama*
JAUDA + ECONO	Nav pieejama*

*Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.



IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbība



Taimera funkcijas ir noderīgas, lai naktī vai no rīta automātiski ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionētāju. Jūs varat kopā izmantot arī IESLĒGŠANAS TAIMERI UN IZSLĒGŠANAS TAIMERI.


IESTĒŠANAS TAIMERA darbības izmantošana

► Nospiediet **ON**.



LCD displejā tiek parādīts simbols " **ON**  ".

- Katru reizi, nospiežot **ON**, secīgi uz priekšu tiek mainīts laika iestatījums par 1 stundu. Laiku var iestatīt no 1 līdz 12 stundām.
- TAIMERA indikators iedegas oranžā krāsā.



Displejs

IESTĒŠANAS TAIMERA darbības atcelšana

► Nospiediet **CANCEL**.

- " **ON**  " LCD displejā vairs netiek rādiņš.
- Tieki izslēgts TAIMERA indikators.

PIEZĪME

Tālāk minētajos gadījumos iestatīt taimeri atkārtoti.

- Pēc jaudas slēdža izslēgšanās.
- Pēc strāvas atleices.
- Pēc tālvadības pults akumulatoru nomaiņas.

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbība



IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības izmantošana

■ Nospiediet **(OFF)**.



LCD displejā tiek parādīts simbols "**OFF I.HR.**".

- Katru reizi, nospiežot **(OFF)**, seicīgi uz priekšu tiek mainīts laika iestatījums par 1 stundu. Laiku var iestatīt no 1 līdz 12 stundām.

- TAIMERA indikators iedegas oranžā krāsā.



Displejs

IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības atcelšana

■ Nospiediet **(CANCEL)**.

- "**OFF I.HR.**" LCD displejā vairs netiek rādīts.
- Tiek izslēgts TAIMERA indikators.

IESLĒGŠANAS TAIMERA un IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības kombinācija

- Tālāk ir parādīts iestatījuma paraugs ar 2 taimeru kombināciju.
- LCD displejā tiek parādīti simboli "**ON**" un "**OFF**".

[Piemērs]



Iestatīšana laikā, kad iekārta darbojas

- Izslēdz iekārtu pēc 1 stundas un ieslēdz to pēc 7 stundām no tā brīža.



Iestatīšana laikā, kad iekārta nedarbojas

- Ieslēdz iekārtu pēc 2 stundām un izslēdz to pēc 3 stundām no tā brīža.

PIEZĪME

NAKTS IESTATĪJUMA režīms

- Ja ir iestatīts IZSLĒGŠANAS TAIMERIS, gaisa kondicionētājs automātiski pielāgo temperatūras iestatījumu ($0,5^{\circ}\text{C}$ uz augšu DZESEŠANAS režīmā, $2,0^{\circ}\text{C}$ uz leju SILDĪŠANAS režīmā), lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu (sildīšanu) jūsu naktsmiera laikā.

Apkope un tīrīšana

⚠️ UZMANĪBU!

- Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas darbību un izslēdziet jaudas slēdzi.
- Nepieskarieties iekštelpu iekārtas alumīnija ribām. Pleskaršanās šīm daļām var radīt ievainojumus.

■ Šīs ieskats

Dalījumi tīrīšana

Priekšējais panelis

- Noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
- Drīkst izmantot tikai neitrālu tīrīšanas līdzekli.

Ja ir netīrs



Gaisa filtrs

- Ar putekļu sūcēju izsūciet putekļus vai nomazgājet filtru.



Reizi 2 nedēļās

► 18. lpp.

Iekštelpu iekārta, āra iekārta un tālvadības pulsts

- Noslaukiet tās ar mīkstu drānu.

Ja ir netīrs



Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai (bez rāmja)

- Ar putekļu sūcēju izsūciet putekļus vai nomainiet filtru.

[Tīrīšana]

[Maiņa]

Reizi 6 mēnešos

► 19. lpp.

Reizi 3 gados

► 19. lpp.

PIEZĪME

Tīrīšanai neizmantojiet neko no tālāk minētā:

- Ūdeni, kas karstāks par 40°C
- Gaistošus šķidrumus, piemēram, benzīnu, petroleju un šķīdinātāju
- Pušķīšanas maisījumus
- Raupjus materiālus, piemēram, asas sukas




Apkope un tīrīšana

■ Gaisa filtrs


1. Atveriet priekšējo paneli.

- Turiet priekšējo paneli pie malām un atveriet to.




2. Izvelciet gaisa filtrus.

- Mazliet pastumiet uz augšu katru gaisa filtra centrā esošo filtru āķīti un pēc tam pavelciet filtru uz leju.



3. Nomazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet tos ar putekļu sūcēju.

- Gaisa filtrs ir ieteicams tīrit reizi 2 nedēļas.



Ja putekļus ir grūti notīrt


- Nomazgājiet gaisa filtrus ar neutrālu tīrīšanas līdzekli, kas atšķaidīs ar remdenu ūdeni, pēc tam ēnā tos izzāvējiet.



4. Uzstādiet atpakaļ vietā filtrus.

5. Lēnām aizveriet priekšējo paneli.

- Uzspiediet uz paneļa tā abās pusēs un centrā.



- Pārliecinieties, vai priekšējais panelis ir droši nostiprināts.


Apkope un tīrīšana

■ Titāna-apatīta filtrs

1. Noņemiet priekšējo paneli un izvelciet gaisa filtrus. ►18. lpp.

2. Noņemiet titāna-apatīta filtrus gaisa dezodorēšanai.


- Noņemiet filtrus no āķišiem.



3. Notīriet vai nomainiet titāna-apatīta filtrus gaisa dezodorēšanai.

[Tīrīšana]

3-1 Nosūciet putekļus, ļoti liela piesārņojuma gadījumā iemērciet remdenā ūdenī vai ūdenī uz aptuveni 10 – 15 minūtēm.




3-2 Pēc mazgāšanas nopriniet lieko ūdeni un izžāvējiet tos ēnā.

- Neizgrieziet filtru, lai atbrīvotos no ūdens.

[Maiņa]

Noņemiet filtru āķišiem un sagatavojiet jaunu.



- Atbrīvojieties no vecā filtra tāpat kā no neuzliesmojošiem atkritumiem.

4. Ievietojiet atpakaļ iepriekšējā pozīcijā titāna-apatīta filtrus gaisa dezodorēšanai.

- Filtra nostiprināšanas laikā pārbaudiet, vai filtrs ir kārtīgi uzstādīts uz āķišiem.

5. Uzstādiet atpakaļ vietā filtrus. ►18. lpp.

6. Lēnām aizveriet priekšējo paneli. ►18. lpp.

PIEZĪME

- Ja darbība tiek veikta ar netriem filtriem:
 - gaiss netiek atsvaidzināts,
 - gaiss netiek tīrts,
 - netiek nodrošināta pietiekama sildīšana vai dzesēšana,
 - var rasties smakas.
- Atbrīvojieties no vecajiem filtriem tāpat kā no neuzliesmojošiem atkritumiem.
- Lai pasūtītu titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai, sazinieties ar izplātnītāju, no kura iegādājāties gaisa kondicionētāju.

Vienums	Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai 1 kompl.
Dajas Nr.	KAF970A46

Apkope un tīrīšana

■ Pirms ilgstošas neizmantošanas perioda

1. Lai izžāvētu iekārtu no iekšpuses, vairākas stundas ļaujiet darboties režīmā TIKAI VENTILATORS.

- Nospiediet **FAN ONLY**.

2. Kas darbība tiek apturēta, izslēdziet telpas gaisa kondicionētāja jaudas slēdzi.


3. Izņemiet akumulatorus no tālvadības pults.

■ Ir ieteicama periodiska apkope

- Konkrētos ekspluatācijas apstākļos gaisa kondicionētāja iekšpuse pēc vairāku sezonu lietošanas var appelēt, tādējādi pazeminot veikspēju. Šajā gadījumā papildus lietotāja veiktajai tīrīšanai ir nepieciešams regulāri izsaukt kvalificētu speciālistu apkopes veikšanai.
- Lai saņemtu kvalificēta speciālista veiktu apkopi, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties gaisa kondicionētāju.

■ Ziemas sezona

Lāstekas ir jāņoņem. Velciet cimdus, lai izvairītos no traumu gūšanas un iekārtas sabojāšanas.



Svarīga informācija par izmantojamo dzesētāju

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Neizlaidiet gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: **R32**

GWP⁽¹⁾ vērtība: **675**

⁽¹⁾ GWP = globālās sasilšanas potenciāls

Atkarībā no pielietojamās Eiropas vai vietējas likumdošanas, iespējams, ka periodiski jāveic dzesētāja noplūdes pārbaudes. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.



PAZĪNOJUMS par tCO₂eq

Eiropā apkopes intervālu noteikšanai tiek izmantotas kopējā dzesētāja uzpildei siltumnīcefekta gāzu emisijas sistēmā (izteiktas kā tonnas CO₂ ekvivalenti). Rīkojieties saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina formula:


dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķiduma uzpilde [kg] / 1000

BUJ

Iekštelpu iekārta

Aizvars nesāk šūpoties uzreiz.

- Gaisa kondicionētājs pielāgo aizvara pozīciju. Drīz aizvars sāks kustēties.



Darbības laikā gaisa kondicionētājs pārtrauc ģenerēt gaisa plūsmu.

- Kad ir sasniegta iestātītā temperatūra, tiek samazināts gaisa plūsmas līmenis un darbība tiek apturēta, lai novērstu aukstas gaisa plūsmas veidošanos (sildīšanas laikā) vai arī, lai neveicinātu mitruma veidošanos (žāvēšanas laikā). Kad iekštelpu temperatūra paaugstināsies vai pazemināsies, darbība tiks atsākta automātiski.

SILDĪŠANAS darbība pēkšni apstājas un pēc tam ir dzirdama skaņa.

- Notiek āra iekārtas atkausēšana. SILDĪŠANAS darbība tiks sākta pēc tam, kad no āra iekārtas būs noņemta sarma. Tas var aizņemt no 4 līdz 12 minūtēm.

Darbība nesākas drīz.

- Ja **AUTO** vai kāda no tiešās darbības programmas tika piespiesta drīz pēc darbības apturēšanas.
- Ja režīms tika izvēlēts atkārtoti.
 - Tas tiek veikts gaisa kondicionētāja aizsardzības dēļ. Ir ieteicams pagaidīt 3 minūtes.

Ir dzirdamas dažādas skaņas.

■ Skāna ir līdzīga ūdens tecēšanai

- Šāda skāna rodas, jo gaisa kondicionētāja plūst dzesētājs.
- Tā ir ūdens sūknēšanas skāna gaisa kondicionētāja un var būt dzirdama, ja DZESEŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS darbības laikā ūdens tiek sūknēts no gaisa kondicionētāja.

■ Izpūšanas skāna

- Šāda skāna rodas, ja gaisa kondicionētāja tiek pārslegtā dzesētāja plūsma.

■ Tikšķoša skāna

- Šāda skāna rodas, ja temperatūras izmaiņu dēļ mazliet samazinās vai palielinās gaisa kondicionētāja korpusa un rāmja izmērs.

■ Svilpoša skāna

- Šāda skāna rodas, atkausēšanas darbības laikā plūstot dzesētājam.

■ Klikšķēšana darbības vai dīkstāves laikā

- Šāda skāna rodas, ja darbojas dzesētāja vadības vārsti vai elektriskās daļas.

■ Klaboša skāna

- Šī skāna ir dzirdama gaisa kondicionētāja iekšpusē, ja tiek aktivizēts izvada ventilators, bet telpas durvis ir aizvērtas. Atveriet logu vai izslēdziet izvada ventilatoru.

Āra iekārta


No āra iekārtas izdalās ūdens vai tvaiki.

■ SILDĪŠANAS darbības laikā

- Ja gaisa kondicionētājs darbojas atkausēšanas režīmā, uz āra iekārtas esošā sarma kūstot pārveidojas par ūdeni vai tvaikiem.

■ DZESEŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS darbības laikā

- Gaisā esošais mitrums uz vēsas āra iekārtas cauruļu virsma klūst par ūdeni un pil.



Problēmu novēršana

Pirms pieprasījuma vai remonta pieteikuma iesniegšanas pārbaudiet tālāk norādīto.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar savu izplatītāju.



Tā nav problēma

Šis gadījums nav problēma.



Pārbaude

Pirms remonta pieprasīšanas pārbaudiet vēlreiz.

Gaisa kondicionētājs nedarbojas

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
DARBĪBAS indikators ir izslēgts.	<input checked="" type="checkbox"/> • Vai nav nostrādājis jaudas slēdzis, vai izkusis drošinātājs? <input checked="" type="checkbox"/> • Vai nav strāvas padeves atteices? <input checked="" type="checkbox"/> • Vai tālvadības pulīr ievietotas baterijas?
DARBĪBAS indikators mirgo.	<input checked="" type="checkbox"/> • Izslēdziez strāvas padovi ar jaudas slēdzi un restartējet darbību, izmantojot tālvadības pulīr. Ja DARBĪBAS indikators joprojām mirgo, pārbaudiet kļūdas kodu un sazinieties ar izplatītāju. ►25. lpp.

Gaisa kondicionētājs pēkšni pārstāj darboties

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
Deg DARBĪBAS indikators.	<input checked="" type="checkbox"/> • Sistēmas aizsardzības dēļ gaisa kondicionētājs var pārtraukt darboties, ja tiek konstatētas pēkšnās, krasas sprieguma svārstības. Aptuveni 3 minūšu laikā darbība tiks atsākta automātiski.
DARBĪBAS indikators mirgo.	<input checked="" type="checkbox"/> • Vai kāds priekšmets neblocē iekštelpu un āra iekārtas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri? Pārtrauciet darbību, pēc jaudas slēža iesliegšanas likvidējiet nosprostojumu. Pēc tam restartējet darbību, izmantojot tālvadības pulīr. Ja DARBĪBAS indikators joprojām mirgo, pārbaudiet kļūdas kodu un sazinieties ar izplatītāju. ►25. lpp.

Gaisa kondicionētājs nepārstāj darboties

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
Gaisa kondicionētājs turpina darboties arī pēc tam, kad darbība tikusi apturēta.	<input checked="" type="checkbox"/> ■ Uzreiz pēc gaisa kondicionētāja apturēšanas • Āra iekārtas ventilators turpina griezties vēl aptuveni 1 minūti, lai pasargātu sistēmu. <input checked="" type="checkbox"/> ■ Ja gaisa kondicionētājs nav iedarbināts • Ja āra temperatūra ir augsta, āra iekārtas ventilators var sākt griezties, lai pasargātu sistēmu.

Telpa neatdziest/neuzsilst

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
Gaisis neplūst ārā.	<input checked="" type="checkbox"/> ■ SILDIŠANAS darbības laikā • Gaisa kondicionētājs uzsilst. Pagaidiet no 1 līdz 4 minūtēm. • Atkausēšanas darbības laikā karstais gaisis neplūst no iekštelpu iekārtas.
Gaisis neplūst ārā/gaisis plūst ārā.	<input checked="" type="checkbox"/> ■ Vai gaisa plūsmas līmeņa iestatījums ir atbilstošs? • Vai gaisa plūsmas līmenis nav iestatīts uz zemu līmeni, piemēram, "iekštelpu iekārtas klusa darbība" vai "Gaisa plūsmas līmenis 1"? Paugustiniet gaisa plūsmas līmeņa iestatījumu. <input checked="" type="checkbox"/> ■ Vai iestatītā temperatūra ir atbilstoša? <input checked="" type="checkbox"/> ■ Vai gaisa plūsmas virziens ir atbilstoši noregulēts?
Gaisis plūst ārā.	<input checked="" type="checkbox"/> • Vai kāda mēbele neatrodas tieši zem iekštelpu iekārtas vai blakus? <input checked="" type="checkbox"/> • Vai gaisa kondicionētājs nav ieslēgts režīmā ECONO? ►14. lpp. <input checked="" type="checkbox"/> • Vai gaisa filtri nav netri? <input checked="" type="checkbox"/> • Vai kāds priekšmets neblocē iekštelpu un āra iekārtas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri? <input checked="" type="checkbox"/> • Vai nav atvērts logs vai durvis? <input checked="" type="checkbox"/> • Vai izvada ventilators griežas?

Problēmu novēršana

Ārā plūst migliņa.

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
No iekštelpu iekārtas izdalās migla.	<input checked="" type="checkbox"/> • Tā notiek, ja DZESĒŠANAS vai citas darbības laikā aukstā gaisa plūsma ļoti atdzesē gaisu.

Tālvadības pults

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
Iekārtā nesaņem signālus no tālvadības pulta, vai arī tai ir ierobežots darbības diapazons.	<input checked="" type="checkbox"/> • Akumulatori var būt izlādējušies. Nomainiet abus akumulatoriem uz jauniem sausajiem akumulatoriem AAA.LR03 (sārma). Detalizētu informāciju skatiet sadaļā "Sagatavošanās pirms ekspluatācijas". ►8. lpp. • Signāla pārraidīšana var tikt atspējota, ja telpā ir elektroniskās aizdedzes tipa dienasgaismas spuldze (piemēram, invertora tipa spuldze). Šajā gadījumā sazinieties ar savu izplatītāju. • Ja raidītājs tiek pakļauts tiešu saules staru iedarbībai, tālvadības pults var nedarboties pareizi.
LCD displejs ir blāvs, nedarbojas vai arī rāda kļūdaini.	<input checked="" type="checkbox"/> • Akumulatori var būt izlādējušies. Nomainiet abus akumulatorus uz jauniem sausajiem akumulatoriem AAA.LR03 (sārma). Detalizētu informāciju skatiet sadaļā "Sagatavošanās pirms ekspluatācijas". ►8. lpp.
Sāk darboties citas elektriskās ierīces.	<input checked="" type="checkbox"/> • Ja tālvadības pults aktivizē citas elektriskās ierīces, pārvietojiet tās citur vai sazinieties ar savu izplatītāju.

Gaisam ir smaka

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
No gaisa kondicionētāja nāk smaka.	<input checked="" type="checkbox"/> • Līdz ar gaisa plūsmu tiek izplatīta telpas smaka, kuru ir absorbējusi iekārta. Iesakām iztīrīt iekštelpu iekartu. Sazinieties ar izplatītāju.

Citas problēmas

Gadījums	Apraksts/kas ir jāpārbauda
Darbības laikā gaisa kondicionētājs pēķēni sāk dīvaini izturēties.	<input checked="" type="checkbox"/> • Zibens vai radio dēļ gaisa kondicionētāja darbība var tikt traucēta. Ja gaisa kondicionētāja darbība ir traucēta, izslēdziet strāvas padevi ar jaudas slēdzi un restartējet darbību, izmantojot tālvadības pulti.

Piezīmes par ekspluatācijas nosacījumiem

- Ja darbība turpinās jebkādos citos apstākļos, kas atšķiras no tabulā norādītajiem,
- Var tikt aktivizēta drošības ierīce, lai apturētu iekārtas darbību.
- Uz iekštelpu iekārtas var veidoties rasa un pilēt no tās, ja tiek izvēlēts režīms DZESĒŠANA vai ŽĀVĒŠANA.

Režīms	Ekspluatācijas nosacījumi
DZESĒŠANA/ ŽĀVĒŠANA	Āra temperatūra: -10~46°C iekštelpu temperatūra: 18~32°C iekštelpu mitrums: maks. 80%
SILDĪŠANA	Āra temperatūra: -25~24°C iekštelpu temperatūra: 10~30°C

Problēmu novēršana

■ Nekavējoties izsauciet pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieku

BRĪDINĀJUMS

Ja konstatējat negaidītās novirzes (piemēram, ir jūtama deguma smaka), pārtrauciet iekārtas ekspluatāciju un izslēdziet jaudas slēdzi.

- Ja noviržu gadījumā ekspluatācija tiek turpināta, var rasties problēmas, piemēram, elektrošoka vai aizdegšanās draudi.
- Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.

Nemēģiniet labot vai pārvaidot gaisa kondicionētāju pats.

- Nepareizi veiktais darbības var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.

Nekavējoties sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, ja tiek konstatēts kāds no tālāk minētajiem faktoriem.

- Strāvas vads ir pārkarsis vai bojāts.
- Ekspluatācijas laikā ir dzirdama neparasta skaņa.
- Darbību bieži pārtrauc drošības slēdzis, drošinātājs vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis.
- Kāds slēdzis vai pogā bieži nedarbojas pareizi.
- Ir jūtama deguma smaka.
- Iekštelpu iekārtā tiek konstatēta ūdens noplūde.

Izslēdziet aizsargslēdzi un izsauciet pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieku.



■ Pēc strāvas atteices

- Apmēram 3 minūšu laikā gaisa kondicionētāja darbība tiks atsākta automātiski. Ir ieteicams mazliet pagaidīt.

■ Zibens

- Ja blakus esošajās vietās ir gaidāma zibeņošana, sistēmas aizsardzības dēļ pārtrauciet iekārtas ekspluatāciju un izslēdziet aizsargslēdzi.

■ Prasības par atbrīvošanos



Jūsu iegādātais produkts un kontrollera komplektācijā iekļautie akumulatori ir markēti ar šādu simbolu. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus un akumulatorus nedrīkst jaukt kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem.

Uz akumulatoriem zem simbola var būt uzdrukāts ķīmisko datu simbols. Šis ķīmiskais simbols nozīmē, ka akumulatorā esošais smagais metāls pārsniedz noteiktu koncentrācijas līmeni. Iespējamie ķīmisko datu simboli ir šādi:


■ Pb: svins (>0,004%)

Nemēģiniet pašrocīgi demontēt sistēmu: produkta demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde ir jāveic kvalificētam uzstādītājam saskaņā ar atbilstošo vietējo un valsts likumdošanu.

Iekārtas un izlietotie akumulatori ir jāpārstrādā speciālistētā pārstrādes rūpniecībā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējamai negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību. Iekārtas demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu pārstrāde ir jāveic saskaņā ar piemērojamajiem vietējiem un valsts mēroga tiesību aktiem.

Problēmu novēršana



■ Tālvadības kontrollera veikta klūmju diagnostika

- Tālvadības pults var saņemt atbilstošus klūdu kodus no iekštelpu iekārtas.

1. Ja poga **CANCEL tiek turēta nospiesta aptuveni 5 sekundes, "00" sāk mirgot displeja temperatūras nodalījumā.**

2. Atkārtoti spiediet **CANCEL, līdz ir dzirdama nepārtraukta pīkstoša skaņa.**

- Koda rādījums mainās tā, kā tas ir attēlots tālāk, un ir dzirdama ilga pīkstoša skaņa.

	KODS	NOZIME
SISTĒMA	00	PARASTA DARBĪBA
	UA	IEKŠTELPU UN ĀRA IEKĀRTAS KOMBINĀCIJAS KLŪME
	U0	TRŪKST DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA
	U2	SPRIEGUMA KRITUMS VAI GALVENĀS KĒDES PĀRSPIEGUMS
	U4	TRANSMISIJAS ATTEICE (STARP IEKŠTELPU IEKARTU UN ĀRA IEKĀRTU)
IEKŠTELPU IEKĀRTA	A1	IEKŠTELPU PCB DEFEKTS
	A5	AUGSTA SPIEDIENA VADĪKLA VAI SASALŠANAS AIZSARDZĪBA
	A6	VENTILATORA MOTORA KLŪME
	C4	BOJĀTS SILTUMMAINĀ TEMPERATŪRAS SENSORS
	C9	BOJĀTS SŪKNĒŠANAS GAISA TEMPERATŪRAS SENSORS
ĀRA IEKĀRTA	EA	DZESĒŠANAS UN SILDĪŠANAS PĀRSLĒĢANAS KLŪDA
	E1	SHĒMAS PLATES KLŪME
	E5	STARTĒTS OL
	E6	KLŪDAINA KOMPRESORA STARTĒŠANA
	E7	DC VENTILATORA MOTORA KLŪME
	E8	PĀRSTRAVAS IEVADE
	F3	AUGSTAS TEMPERATŪRAS DRENĀZAS CAURULES VADĪKLA
	F6	AUGSTA SPIEDIENA VADĪKLA (DZESESANA)
	H0	SENSORA KLŪME
	H6	DARBĪBAS APSTĀŠANĀS BOJĀTA POZĪCIJU NOTEIKŠANAS SENSORA DĒL
	H8	DC STRĀVAS SENSORA KLŪME
	H9	BOJĀTS SUKNĒŠANAS GAISA TEMPERATŪRAS SENSORS
	J3	BOJĀTS DRENĀZAS CAURULES TEMPERATŪRAS SENSORS
	J6	BOJĀTS SILTUMMAINĀ TEMPERATŪRAS SENSORS
	L3	ELEKTRISKO DALU SILDĪŠANAS KLŪME
	L4	AUGSTA TEMPERATŪRA INVERTORA KĒDES DZESĒŠANAS ELEMENTĀ
	L5	IZVADES STRĀVAS PĀRSLODZE
	P4	BOJĀTS INVERTORA KĒDES DZESĒŠANAS ELEMENTA TEMPERATŪRAS SENSORS

PIEZĪME

- Šis pīkstošas skaņas signāls norāda ir neatbilstošiem kodiem.
- Lai atceltu koda rādīšanu, 5 sekundes turiet nospiestu **CANCEL**. Ja 1 minūtes laikā neviens pogas netiek nospiesta, koda rādījums atceļas pats.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



3P485919-5A 2017.05